

L'iWL280 doit toujours être remis sur sa base pour :



- ✓ Se recharger et rester opérationnel
- ✓ Permettre aux opérations journalières de télécollecte ou de télémaintenance de s'effectuer correctement.



L'iWL280 ne reconnaît que sa base d'origine !



Veillez à toujours appairer votre terminal avec sa base d'origine.

En cas d'échange de base, la procédure à suivre est de :

- ✓ Eteindre le terminal hors base (via touche point + jaune)
- ✓ Rebooter la base : débrancher puis rebrancher l'alimentation (non obligatoire, mais conseillé)
- ✓ Poser le terminal sur sa nouvelle base alimentée : le terminal va démarrer tout seul et automatiquement s'appairer avec la base.

En cas d'échange de base sans intervention d'un technicien, un dysfonctionnement est possible.

En cas de difficulté concernant son fonctionnement, contactez le service informatique de votre établissement