



VITAL'ACT-3S

RECOMMANDATION D'USAGE

Octobre 2015

Chers partenaires / utilisateurs

Dans le cadre d'une utilisation du VITAL'ACT-3S, il a parfois été constaté que celui-ci se mettait en charge de façon continue. Ce comportement est tout à fait compatible avec une utilisation normale du Vital'Act-3S.

Nos recommandations

Pour rappel, le Vital'Act-3S fonctionne par cycles de charge.

La durée d'un cycle est normalement de 3 heures (via l'alimentation secteur) ou 6 à 9 heures (via l'alimentation USB). Cela signifie que même si la batterie est pleine à 99%, elle va commencer un cycle de charge dès qu'elle sera alimentée (cela ne signifie pas pour autant qu'elle est déchargée).

Nous vous rappelons également que la batterie du Vital'Act-3S doit, pour obtenir une pleine capacité de charge, effectuer environ 25 à 30 cycles de charge.

Nous vous recommandons de débrancher votre Vital'Act-3S lorsque sa charge est terminée. Vous pouvez utiliser en mobilité celui-ci même s'il indique que sa charge n'est pas terminée.

L'équipe Support Client
Ingenico Healthcare

www.ingenico.com

« River Seine » - 25 quai Galliéni - 92158 Suresnes Cedex - France / (T) +33 (0)1 58 01 80 00 / (F) +33 (0)1 58 01 91 35

Ingenico - S.A. au capital de 53 086 309 € / 317 218 758 RCS PARIS